

都城市総合文化ホール 大ホール音響機材リスト

設備名称	機器名称	メーカー	型式	員数	備考
音響調整卓					
	操作卓	HYFAX	Expert 48ch	1	デジタル 48IN/36MATRIX OUT
録音再生機器					
	カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKIII	2	
	CDプレーヤー	TASCAM	CD-01UPro	2	
	MDレコーダー	TASCAM	MD-350	2	
周辺機器					
	マルチエフェクター	YAMAHA	SPX2000	1	
	グラフィックイコライザー	KLARK-TEKNIK	DN360	1	
	コンプレッサー/リミッター	dbx	160SL	1	
ワイヤレスマイク装置B帯					
	2チャンネル受信機	MAXSON	R8DB	3	
	ハンドマイク型送信機	MAXSON	H8B/SM58	6	内×3 スイッチ付(オーディオミュート)
	2ピース型送信機	MAXSON	T8BM/MKE2	6	
スピーカー					
プロセニアム		EAW	AX344	2	68Hz~20kHz,LF1000W/MF.HF300W,45°×45°,2階席向
		EAW	AX364	1	68Hz~20kHz,LF1000W/MF.HF300W,60°×45°,1階席奥向
		EAW	AX396	1	68Hz~20kHz,LF1000W/MF.HF300W,90°×60°,1階席前向
		EAW	AX122	2	34Hz~128Hz,1400W,サブウーハー
カラム		EAW	AX344	4	68Hz~20kHz,LF1000W/MF.HF300W,45°×45°,1階席奥向
		EAW	AX364	2	68Hz~20kHz,LF1000W/MF.HF300W,60°×45°,1階席中向
		EAW	AX396	2	68Hz~20kHz,LF1000W/MF.HF300W,90°×60°,1階席前向
		EAW	MK8196	2	89Hz~18kHz,300W,90°×60°,2階バルコニー席向補助
		EAW	AX122	4	34Hz~128Hz,1400W,サブウーハー
ステージ下フロント	EAW	UB12SE	6	98Hz~20kHz,140W,120°×120°	
バルコニー下補助	JBL	Control126CT	7	75Hz~20kHz,150W,110°	
カフボックス					
		HYFAX	FUH60	2	
三点吊りマイク装置					
	機構装置	HYFAX	3PSM-26	1	
	ペアマイク/金具	DPA	3530-A	1	
インカムシステム (下手操作盤,上手袖,音響/調光卓,Pinには常設)					
	2chリモートベルトバック	Clear-Com	RS-602	2	
	ヘッドセット	Clear-Com	CC-95	2	

都城市総合文化ホール 中ホール音響機材リスト

設備名称 機器名称	メーカー	型式	員数	備考
音響調整卓				
操作卓	HYFAX	Expert 32ch	1	デジタル 32 IN/36 OUT/8 AUX
録音再生機器				
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKIII	2	
CDプレーヤー	TASCAM	CD-01UPro	2	
CDレコーダー	TASCAM	CD-RD750	1	
MDレコーダー	TASCAM	MD-350	2	
周辺機器				
マルチエフェクター	YAMAHA	SPX2000	1	
グラフィックイコライザー	KLARK-TEKNIK	DN360	1	
コンプレッサー/リミッター	dbx	160SL	1	
ワイヤレスマイク装置B帯				
2チャンネル受信機	MAXSON	R8DB	3	
ハンドマイク型送信機	MAXSON	H8B/SM58	6	内×3 スイッチ付(オーディオミュート)
ベルトバック型送信機	MAXSON	T8BM/MKE2	6	
スピーカー				
プロセニアム	EAW	AX396	2	68Hz~20kHz,LF1000W/MF.HF300W,90°×60°,1、2階席向
	EAW	AX122	1	34Hz~128Hz,1400W,サブウーハー
カラム	EAW	AX364	2	68Hz~20kHz,LF1000W/MF.HF300W,60°×45°,1階席奥向
	EAW	AX396	2	68Hz~20kHz,LF1000W/MF.HF300W,90°×60°,1階席前向
	EAW	MK8196	2	89Hz~18kHz,300W,90°×60°,1席前向補助
	EAW	AX122	4	34Hz~128Hz,1400W,サブウーハー
ステージ下フロント	EAW	UB12SE	4	98Hz~20kHz,140W,120°×120°
バルコニー下補助	JBL	Control126CT	6	75Hz~20kHz,150W,110°
カフボックス				
	HYFAX	FUH60	2	
三点吊りマイク装置				
機構装置	HYFAX	3PSM-26	1	
ベアマイク/金具	DPA	3530-A	1	
インカムシステム (下手操作盤,上手袖,音響/調光卓,Pinには常設)				
2chリモートベルトパック	Clear-Com	RS-602	2	
ヘッドセット	Clear-Com	CC-95	2	

都城市総合文化ホール 大中共用音響機材リスト

設備名称 機器名称	メーカー	型式	員数	備考
音響調整卓				
移動中型ミキサー	MIDAS	Verona V240/8/TP	1	IN:16Mono,8Stereo ,OUT:LCRマスター,8AUX,8Gr,4MTX
移動小型デジタルミキサー	YAMAHA	02R 96 Ver.2	1	IN;16Mic/Line,8Line ,OUT: Stereo,8OMNI OUT
周辺機器				
マルチエフェクター	YAMAHA	SPX2000	2	
デジタルディレイ	t.c.electronic	D-Two	1	
グラフィックイコライザー	KLARK-TEKNIK	DN360	2	
スピーカーマネージメントシステム	XTA	DP226	2	
録音再生機器				
CDレコーダー	TASCAM	CD-RD750	1	
CDプレーヤー	TASCAM	CD-01UPro	1	
MDレコーダー	TASCAM	MD-350	1	
DATレコーダー	TASCAM	DA-30	1	
移動スピーカー				
大型 (2/1マウント専用台付き)	EAW	AX366	4	68Hz~20kHz,LF1000W/MF.HF300W,60°×60°
	EAW	SB250zR	2	38Hz~200Hz,2000W,サブウーハー
中型	EAW	LA325	4	50Hz~20kHz,LF1000W/MF.HF600W,90°×70°
小型	EAW	JFX200i	4	80Hz~18kHz,500W,90°×45°,スタンド付き,ウェッジ使用可能
	EAW	FR-129z	4	90Hz~16kHz,,LF500W/HF200W,90°×90°,スタンド付き
	EAW	UB12SE	4	98Hz~20kHz,140W,120°×120°
ウェッジモニター	EAW	SM159zi	6	70Hz~19kHz,500W,90°×45°
	EAW	SM129zi	4	80Hz~19kHz,450W,90°×45°
小型パワードモニター	YAMAHA	MS101II	2	75Hz~18kHz,10W
	YAMAHA	MSP5A	2	50Hz~40kHz,LF40W/HF27W,
ワイヤレスマイク装置A帯				
2チャンネル受信機	MAXSON	R8DA	3	
ハンドマイク型送信機	MAXSON	H8A/SM58	6	
ベルトパック型送信機	MAXSON	T8AM/MKE2	6	
ヘッドセットマイク	SENNHEISER	MKE2/NB2	6	
マイクロフォン				
コンデンサ型	AKG	C414B-XLS	8	
	AKG	C451B	6	
	SHURE	BETA 87C	3	
	audio-technica	4073a	2	超指向性
	SHURE	MX418/C+A412B	4	ベース付演台用フレキシブル
ダイナミック型	SHURE	SM58-LCE	25	
	SHURE	SM58SE	5	
	SHURE	SM57-LCE	10	
	SHURE	BETA 57A	5	
	audio-technica	ATM25	2	
	SENNHEISER	MD441U	6	
	SENNHEISER	MD421 II	7	

パウンダリ型	AMCRON	PCC-160	12	
	CROWN	PZM30D	4	
ダイレクトボックス				
	COUNTRYMAN	TYPE85	8	
マイクスタンド				
床上型	TAKASAGO	MF-18TM	8	フリーストップ
卓上型	TAKASAGO	MS-28	8	ストレート
	TAKASAGO	MS-404	8	フレキ/ケーブル付き
	FOSTEX	SF20C+P202C	8	フレキマイク直挿し
	AKG	ST305J+G12 or G18	4	フレキホルダー付けタイプ
ブーム型	K&M	ST210/2B	40	
	K&M	ST259B	12	
16chマルチセット				
パラバラボックス	CANARE	16J12F12	10	
30mケーブル	CANARE	16C30-M2	1	
10mケーブル	CANARE	16C10-E3	10	
5mケーブル	CANARE	16C5-E3	2	
先バラ	CANARE	16S2F1	2	FKメス-XLRオス
	CANARE	16S2F2	2	FKオス-XLRオス
袖簡易操作ワゴン (20Uラック入)				
ミキサー	YAMAHA	MV1000	1	
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKIII	2	
CDプレーヤー	TASCAM	CD-01UPro	1	
MDレコーダー	TASCAM	MD-350	2	