

都城市総合文化ホール『大ホール』常設音響機材リスト

2026.4月現在

設備名称 機器名称	メーカー	型式	員数	備考
音響調整卓				
操作卓	YAMAHA	RIVAGE PM5	1	RPro調整室設置
録音再生機器				
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MK III	2	
CDプレーヤー	TASCAM	CD-6010	2	
CDプレーヤー	DENON	DN-700C	2	USB,iPhone,iPodプレーヤーとして使用可能
MDレコーダー	TASCAM	MD-350	2	
CDレコーダー	TASCAM	CD-RW901MK II	2	
メモリレコーダー	DENON	DN-500R	1	録音Backup用、SDカードのみ使用可
B帯ワイヤレスマイク装置				
2チャンネル受信機	SHURE	UHF-R MW4D+	3	
ハンドマイク型送信機	SHURE	MW2/SM58	6	ミュートスイッチユニット（オーディオミュート）×3
ベルトパック型送信機	SHURE	MW1/MX150B	6	
スピーカー				
プロセニアム (センターのみ)	d&b	Y8	3	水平80° ,2階席向
	d&b	24S	1	水平75° × 垂直45° ,1階席奥向
	d&b	24S-D	1	水平110° × 垂直45° ,1階席前向
カラム 片側 (7/2対向+Infill)	d&b	Y8	6	水平80°
	d&b	Y12	1	水平120° 最下段
	d&b	V-GSUB	2	サブウーファー
	d&b	Y10P	1	水平110° × 垂直40° ,InFill
2Fバルコニー席補助	d&b	5S	2	100° 円錐状指向性
ステージ下フロント	d&b	4S	4	100° 円錐状指向性
バルコニー下補助	JBL	Control126CT	8	シーリングスピーカー
常設はね返し Side	d&b	24C	2	水平90° × 垂直20°
はね返し Side	d&b	E12/E15X SUB	2	水平80° × 垂直50° ,移動式 SUBにポール立て
アナウンス席				
カフボックス	東京光音	TBX-2010P	1	影アナウンス専用→調整室タリーランプ付き
アナウンスマイク	SHURE	MX418	1	影アナウンス専用
三点吊りマイク装置				
三点吊り機構装置	HYFAX	3PSM-26	1	
ベアマイク/Stバーセット	DPA	3530-A	1	DPA4006（無指向）ベアマイク
インカムシステム（下手操作盤、音響/調光卓にはステーション,Pin×4にはベルトパック常設）				
2chリモートベルトパック	Clear-Com	RS-702	5	
2chワイヤレスベルトパック	Clear-Com	FS II -BP19-X4	5	有線インカム回線へ接続
ヘッドセット	Clear-Com	CC-300	10	

都城市総合文化ホール 『中ホール』 常設音響機材リスト

2026.4月現在

設備名称 機器名称	メーカー	型式	員数	備考
音響調整卓				
操作卓	YAMAHA	RIVAGE PM5	1	RPro調整室設置
録音再生機器				
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKIII	2	
CDプレーヤー	TASCAM	CD-6010	2	
CDプレーヤー	DENON	DN-700C	2	USB,iPhone,iPodプレーヤーとして使用可能
MDレコーダー	TASCAM	MD-350	2	
CDレコーダー	TASCAM	CD-RW901MK II	2	
メモリレコーダー	DENON	DN-500R	1	録音Backup用、SDカードのみ使用可
B帯ワイヤレスマイク装置				
2チャンネル受信機	SHURE	UHF-R MW4D+	3	
ハンドマイク型送信機	SHURE	MW2/SM58	6	ミュートスイッチユニット（オーディオミュート）×3
ベルトバック型送信機	SHURE	MW1/MX150B	6	
スピーカー				
プロセニアム (センターのみ)	d&b	Y8	4	水平80° ,2階席,1階席奥向
	d&b	Vi7P	1	水平75° × 垂直40° ,1階席前向
	d&b	Y-SUB	1	サブウーハー
カラム 片側 (5/2対向+Infill)	d&b	Y8	5	水平80°
	d&b	V-GSUB	2	サブウーハー
	d&b	Yi7P	1	水平75° × 垂直40° ,InFill
ステージ下フロント	d&b	4S	4	100° 円錐状指向性
バルコニー下補助	JBL	Control126CT	6	シーリングスピーカー
常設はね返り Side	d&b	16C	2	水平90° × 垂直40°
はね返り Side	d&b	E12/E15X SUB	2	水平80° × 垂直50° ,移動式 SUBにボール立て
アナウンス席				
カフボックス	東京光音	TBX-2010P	1	影アナウンス専用→調整室タリールン付
アナウンスマイク	SHURE	MX418	1	影アナウンス専用
三点吊りマイク装置				
三点吊り機構装置	HYFAX	3PSM-26	1	
ペアマイク/Stバーセット	DPA	3530-A	1	DPA4006（無指向）ペアマイク
インカムシステム （下手操作盤 音響/調光卓にはステーション Pin×2にはベルトバック常設）				
2chリモートベルトバック	Clear-Com	RS-702	5	
2chワイヤレスベルトバック	Clear-Com	FS II -BP19-X4	5	有線インカム回線へ接続
ヘッドセット	Clear-Com	CC-300	10	

都城市総合文化ホール 『共用』 音響機材リスト 1

2026.4月現在

設備名称	機器名称	メーカー	型式	員数	備考
音響調整卓					
	移動中型デジタルミキサー	YAMAHA	CL5	1	Rio3224-D2,Rio1608-D2 各1台（移動型ミキサー共用）
	移動小型デジタルミキサー	YAMAHA	DM7 Compact	1	
		YAMAHA	DM3	1	
録音再生機器					
	カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKIII	2	USB,iPhone,iPodプレーヤーとして使用可能
	CDプレーヤー	DENON	DN-700C	1	
	MDレコーダー	TASCAM	MD-350	2	
	メモリレコーダー	DENON	DN-500R	1	SDカードのみ使用可
移動スピーカー					
大型（4/2対向専用台付き）	d&b	XLS8	8	水平80° MaxSPL141dB	
	d&b	XLS-GSUB	4	MaxSPL139dB,サブウーファー	
小型	d&b	E12	4	水平80° ×垂直50° 12インチ	
	d&b	E15X	2	E12用サブウーファー 15インチ	
	d&b	E5	4	100° 円錐状指向性 5インチ	
ウェッジモニター	d&b	M4	4	水平50° ×垂直70° 15インチ	
	d&b	M6	6	水平50° ×垂直80° 12インチ	
小型パワードモニター	YAMAHA	MS101 II	2	75Hz～18kHz,10W	
	YAMAHA	MSP5A	2	50Hz～40kHz,LF40W/HF27W,	
A帯ワイヤレスマイク装置					
	2チャンネル受信機	SHURE	UR4D+-J5HK	3	B帯ワイヤレスでも使用可
	ハンドマイク型送信機	SHURE	UR2/SM58-J5HK	6	
	ベルトバック型送信機	SHURE	UR1-J5HK/WX150	6	
	ヘッドセットマイク	DPA	4088-F	6	
	クリップマイク	SHURE	WB98H	3	
マイクロフォン					
コンデンサ型	AKG	C414B-XLS	8	超指向性GUN ベース付演台用フレキシブル	
	AKG	C451B	6		
	SHURE	BETA 87C	3		
	audio-technica	4073a	2		
	SHURE	MX418/C+A412B	4		
ダイナミック型	SHURE	SM58-LCE	25	スイッチ付	
	SHURE	SM58SE	5		
	SHURE	SM57-LCE	10		
	SHURE	BETA 57A	5		
	audio-technica	ATM25	3		
	SENNHEISER	MD441U	6		
	SENNHEISER	MD421 II	4		
バウンダリ型	AMCRON	PCC-160	12		
ダイレクトボックス					
	COUNTRYMAN	TYPE85	8		

都城市総合文化ホール 『共用』 音響機材リスト 2

2026.4月現在

設備名称 機器名称	メーカー	型式	員数	備考
マイクスタンド				
床上型	TAKASAGO	MF-18TM	8	フリーストップ
卓上型	TAKASAGO	MS-28	8	ストレート
	TAKASAGO	MS-404	8	フレキ/ケーブル付き
	FOSTEX	SF20C+P202C	8	フレキマイク直挿し
	AKG	ST305J+G12 or G18	4	フレキホルダー付けタイプ
ブーム型	K&M	ST210/2B	40	
	K&M	ST259B	20	
16chマルチセット				
パラパラボックス	CANARE	16J12F12	14	
10mケーブル	CANARE	16C10-E3	10	
5mケーブル	CANARE	16C5-E3	4	
先バラ	CANARE	16S2F1	2	FKメス-XLRオス
	CANARE	16S2F2	2	FKオス-XLRオス
1.5mジャンプケーブル			4	FKメス-FKメス
舞台袖再生操作ワゴン (20Uラック入)				
ミキサー	YAMAHA	MV1000	1	
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKIII	2	
CDプレーヤー	TASCAM	CD-6010	2	
MDレコーダー	TASCAM	MD-350	2	
USB,iPhone,iPodプレーヤー	DENON	DN-700C	1	